

はじめにお読みください

■ワンセグ受信用アンテナの 接続について

本機では、ワンセグ放送を視聴することができます。 ワンセグ放送は、ご使用の環境によっては、付属のロッド アンテナで受信できない場合があります。

良好な受信状態を保つために、外部アンテナ(市販品)のご使用をおすすめします。

アンテナの接続のしかたについては、取扱説明書**11**ページをご覧ください。

■本機の操作ができないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、本体の[STANDBY ①/I]ボタンを約10秒押しつづけて電源を切り、電源プラグを抜いてください。そのあと、1分ほど待ってから電源プラグを差し込み、電源を入れ直してください。